



Pesu- ja desinfektiokoneiden puhdistus- ja huolto-ohjeistus: (2000 ja 260)

Päivittäin: Koneen pohjasihdin tarkistaminen, suihkputkien puhtaus ja pyöriminen, pesuaineen kulutus (pv. määrä ja viiva) iltavuorossa oleva laitoshuoltaja.

Viikoittain: Irrotetaan suihkputket ja puhdistetaan harjalla, tarkastetaan piikkitelineen piikit ja vedentulo suihkputkista (puhdistus). Tarkistetaan sivupesurunkopainikkeen toiminta.

2 x vuosi: Irrotetaan piikit avaimella ja puhdistetaan.

2 x vuosi välein kalkinpoisto: (deko 2000)

2 dl kalkinpoistoainetta metallikippoon, joka laitetaan koneen pohjalle ritilän päälle. Kalkinpoisto-ohjelma käyntiin. Kalkinpoisto-ohjelman aikana voi tarvittavia telineitä esim. (piikkiteline), olla paikoillaan, joka toisella kalkinpoisto kerralla (6kk) välein.

Huuhtelu- ja desinfiointikone: (190)

Kalkinpoisto suoritetaan käsin, annostus kalkinpoistoainetta 1dl/l vettä, harjaus/ pyyhintä.
Koneet puhdistetaan ulkopuolelta, aina huoltohuoneen siivouksen yhteydessä.

Harjakoodit

Deko	Paikka	N:ro
190	kannen piikit	BR-08-630
190 2000	piikkien korkki/ pullopiikki	BR-08-118
2000	suihkuputki	BR-16-787
2000	pitkät pullopiikit	BR-12-118

Huoltomiesten yhteystiedot:

Harri Hyvärinen 805443
Jari Koukkula 805415
Mikko Nevala 805419